
BATTERY POSITIVE TERMINAL (8W-20-3,4)
A0 20BK*
A0 14PK**
SPLICE S148 (8W-70-21)
A0 6RD*
A0 00ERD**
ENGINE STARTER MOTOR (8W-21-3,4)
A0 6RD
A0 0ERD
RIGHT BATTERY POSITIVE TERMINAL (WITH DIESEL ENG) (8W-20-4)
POWER DISTRIBUTION CENTER
C180
FUSE B
C180
F31 18VT
(B2)
20A
(B1)
S155
8W-70-24
F31 20VT
A7 12RD BK
FUSE 1 50A
FUSE 3 40A
(1)
(3)
C180
A7 10RD BK
(30)
(86)
C180
A/C COMPRESSOR CLUTCH RELAY
S147
8W-70-21
F18 20LG BK
(87)
(85)
C180
C3 18DB BK
C13 22DB OR
F18 20LG BK
C133
S124
8W-70-12
S114
8W-70-7
F18 22LG BK
C126
C125
C3 18DB BK
(33)
C241
FUSE BLOCK
A1 12RD
FUSE 9 10A
(1)
C164
A/C COMPRESSOR CLUTCH
C13 20DB OR
(7)
C212
IGNITION SWITCH
(31)
C241
(2)
C164
C137
START
ACC
RUN
OFF
C1 A/C CMP CLUTCH RELAY CONTROL
POWERTRAIN CONTROL MODULE
Z11 18BK WT
(2)
C212
S140
8W-70-18
G119
8W-15-11,12
Z11 16BK WT
A21 12DB
* WITH GAS ENG
** WITH DIESEL ENG